

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 06:33

Link do produktu: <https://www.freedance.shop.pl/jazzowki-freedance-model-gabi-ii-outlet-p-467.html>

Jazzówki FreeDance model GABI II - outlet



Cena	89,00 zł
Cena poprzednia	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	SPORT 2000
kolor	czarny
wysokość obcasa	1 cm

Opis produktu

Sznurowane jazzówki Freedance model Gabi II

Jazzówki posiadają wszyte w podeszwę elementy antypoślizgowe, które oprócz amortyzacji gwarantują zachowanie bezpieczeństwa.

Wnętrze wyściełane tkaniną bawełnianą.

Cholewka wykonana jest z miękkiej skóry naturalnej, która pozwala stopie oddychać i nie powoduje otarć.

Klasyczny kształt w połączeniu z precyzyjnym wykończeniem nadają temu modelowi elegancki charakter.

Obcas o wysokości 1 cm.

OUTLET: Jazzówki z sekcji Outlet są pełnowartościowe. Nie posiadają wad ani błędów powodujących dyskomfort w czasie ich użytkowania.

Jazzówki mogą jedynie różnić się teksturą skóry między lewym i prawym butem. Jednak....



,,,po założeniu na stopę różnica staje się prawie niewidoczna::)



- wierzch obuwia: skóra naturalna
- środek obuwia: tkanina bawełniana
- podeszwa: skóra naturalna, guma

materiał: **skóra naturalna, podeszwa: skóra naturalna, guma**
UWAGA: **Przy wyborze rozmiaru, prosimy kierować się długością stopy.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rozmiar: 35 , 40 , 41 , 43 , 44

Orientacyjna tabela rozmiarów

W razie wątpliwości co do wyboru rozmiaru prosimy się z nami kontaktować na adres mailowy: kontakt@freedance.shop.pl

[Jak zmierzyć rozmiar stopy.](#)

ROZMIAR	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
DŁUGOŚĆ STOPY W CM	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	28	29